



Bruksanvisning Styrsystem ST 310





Bruksanvisning ST 310

Innehållsförteckning

1.1. Förord 4 1.2. Leveransomtattning. 4 1.2. Leveransomtattning. 4 2.1. Produktegenskaper 4 2.1. Produktegenskaper 4 2.2. Teknisk information 5 2.3. WiF-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken 5 2.4. Översikt över enheten. 6 2.4.1. Översikt över ugnsautomatiken 7 2.5. Beskrivning av stickkontaktdon 7 2.6. Stittildelning på stickkontaktdor 8 3.7. Skyddskrets för ugnskontaktdor 8 3.2. Allmånna säkerhetsarvisningar. 99 4. Montering 10 4.1. Allmånna säkerhetsarvisningar. 10 4.2. Korsting av slutningekabel. 10 4.3. Anslutning av anslutningekabel. 10 4.4. Förlångringskabel för ugnsautomatik. 11 5.1. Allmån marövrering. 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik. 11 5.1.2. Tangentilås 12 <th>1.</th> <th>Inledni</th> <th>ng</th> <th></th> <th>4</th>	1.	Inledni	ng		4		
1.2. Leveransomfattning		1.1.	.1. Förord				
2. Beskrivning av ugnsautomatik. 4 2.1. Produktegenskaper 4 2.1. Produktegenskaper för anslutning till ugnsautomatiken 5 2.3. WFI-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken 5 2.4. Översikt över enteten 6 2.4.1. Översikt över programavsnitt 7 2.5. Beskrivning av stickkontaktdon 7 2.6. Stickkontaktdon 8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor. 8 3. Säkerhetsanvisningar 8 3.1. Allmän information 8 3.2. Allmänna säkerhetsanvisningar. 9 4. Montering 10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar. 10 4.2. Teinfargningskabel för ugnsautomatik. 11 5. Dirtit och manövrering. 11 5.1.1. Till- coh fånslag av ugnsautomatik. 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabguide 12 5.1.4. Instänling av av ugnsautomatik. 11 5.1.5. Infiling av alsut		1.2.	1.2. Leveransomfattning				
2.1. Produktegenskaper	2.	Beskrivning av ugnsautomatik					
2.2. Teknisk information 5 2.3. WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken 5 2.4. Översikt över ugnsautomatiken 6 2.4.1. Översikt över programavsnitt 7 2.5. Beskrivning av stickkontaktdon 7 2.6. Stifttilldelining bå stickkontaktdon 8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktdon 8 3.1. Allmän information 8 3.2. Allmänna säkerhetsanvisningar 9 4. Montering 10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar 10 4.2. Montering av hållare 10 4.3. Anslutning av anslutningskabel. 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1. Nattring av sende ugnar av annat fabrikat 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1. Stiftilleling av datum och tid 13 5.1.1. Inställing av datum och tid 13 5.1.2.1. Tangentäs 12 5.1.3.		2.1.	Produkt	tegenskaper	4		
2.3. WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken .5 2.4. Översikt över gensautomatiken .6 2.4.1. Översikt över grogramavsnitt .7 2.5. Beskrivning av stickkontaktdon .7 2.6. Stittilldelning på stickkontaktdon .8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor .8 3. Säkerhetsanvisningar .8 3.1. Allmänn säkerhetsanvisningar .9 4. Montering .10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar .10 4.2. Anslutning av aslutningskabel .10 4.3. Anslutning av aslutningskabel .10 4.4. Förlang av hällare .10 4.5. Anslutning av aslutningskabel .10 4.4. Förlangningskabel för ugnsautomatik .11 5.1. Allmän manövrering .11 5.1. Strikt över grogram av anat fabrikat .11 5.1. Nählare .11 5.1. Snabbguide .12 5.1.3. Snabbguide .12 5.1.4. Inställing a		2.2.	2.2. Teknisk information				
2.4. Översikt över enheten		2.3.	2.3. WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken				
2.4.1. Översikt över ugnsautomatiken		2.4. Översikt över enheten					
2.4.2. Översikt över programavsnitt 7 2.5. Beskrivning av stickkontaktdon 7 2.6. Stittlildelning på stickkontaktdon 8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor 8 3. Säkerhetsanvisningar 8 3.1. Allmän information 8 3.2. Allmänna säkerhetsanvisningar. 9 4. Montering 10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar. 10 4.2. Montering 10 4.3. Ansitutning av nälutningskabel. 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5.1.1. Till och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av Ugnyärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinstälida prog			2.4.1.	Översikt över ugnsautomatiken	6		
2.5. Beskrivning av stickkontaktdon 7 2.6. Stifttildelning på stickkontaktdon 8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor. 8 3. Säkerhetsanvisningar. 8 3.1. Allmänna säkerhetsanvisningar. 9 4. Montering 10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar. 10 4.2. Montering av nälutningskabel 10 4.3. Anslutning av anslutningskabel 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5.1. Allmänn manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1.1. Till och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.2.1. Displayvisningar effer tillslag 15 5.2.2. Visning av Brännprogram 16 5.3.3. Brännprogram 16 5.3.3. Brännprogram förlopp			2.4.2.	Översikt över programavsnitt	7		
2.6. Stifttilidelning på stickkontaktdon 8 2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor 8 3.8. Säkerhetsanvisningar 8 3.1. Allmän information 8 3.2. Allmänna säkerhetsanvisningar. 9 4. Montering 10 4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar. 10 4.2. Montering av hallare 10 4.3. Anslutning av anslutningskabel. 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentiås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3.1. Fabriksinstälda program 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3.		2.5.	Beskriv	ning av stickkontaktdon	7		
2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor		2.6. Stifttilldelning på stickkontaktdon					
3. Säkerhetsanvisningar.		2.7.	2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor				
3.1. Allmän information	З.	Säkerh	netsanvisi	ningar	8		
3.2. Allmänna säkerhetsanvisningar		3.1.	Allmän	information	8		
 4. Montering		3.2.	Allmänr	na säkerhetsanvisningar	9		
4.1. Állmänna säkerhetsanvisningar	4.	Monte	ring		10		
4.2. Montering av hållare 10 4.3. Anslutning av anslutningskabel 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5.1. Nift och manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentiås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2.0. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" o		4.1.	Allmänr	na säkerhetsanvisningar	10		
4.3. Anslutning av anslutningskabel 10 4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5. Drift och manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4.1. Ändring av brännprogram 16 5.4.2. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 16 <td< td=""><td></td><td>4.2.</td><td>Monteri</td><td>ing av hållare</td><td>10</td></td<>		4.2.	Monteri	ing av hållare	10		
4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik 11 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 11 5. Drift och manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 <		4.3.	Anslutning av anslutningskabel				
 4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat 5. Drift och manövrering. 11 5.1. Allmän manövrering. 11 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 5.3. Brännprogrammets förlopp 5.4. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa med ● 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.4. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 21 5.5. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 22 		4.4.	I. Förlängningskabel för ugnsautomatik1				
 5. Drift och manövrering. 5. Allmän manövrering. 5.1. Allmän manövrering. 5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten 1 14 5.2. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 6.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.4.1. Ändring av brännprogram 17 5.4. Programmering av ugnsautomatik 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa brännprocessen 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.5.4. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 22 		4.5.	Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat				
 5.1. Allmän manövrering	5.	Drift oc	ch manöv	/rering	11		
5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik. 11 5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4. Programmering av ugnsautomatik. 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa brännprocessen 21 5.5.1. Starta och stoppa med 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen<		5.1.	Allmän	manövrering	11		
5.1.2. Tangentlås 12 5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten (i) 14 5.2. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa med ● 21 5.5.1. Starta och stoppa med ● 21 5.5.2. Allmän information 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 21 <td></td> <td></td> <td>5.1.1.</td> <td>Till- och frånslag av ugnsautomatik</td> <td>11</td>			5.1.1.	Till- och frånslag av ugnsautomatik	11		
5.1.3. Snabbguide 12 5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten (i) 14 5.2. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogram ker förlopp 17 5.4. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa med 21 5.5.2. Allmän information 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 22			5.1.2.	Tangentlås	12		
5.1.4. Inställning av datum och tid 13 5.1.5. INFO-tangenten ① 14 5.2. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag 15 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp 15 5.3. Brännprogram 16 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik) 16 5.3.2. Allmän information om brännprogram 16 5.3.3. Brännprogrammets förlopp 17 5.4. Programmering av ugnsautomatik 18 5.4.1. Ändring av brännprogram 18 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END" 20 5.5. Starta och stoppa brännprocessen 21 5.5.1. Starta och stoppa med 21 5.5.2. Allmän information 21 5.5.3. Ytterligare funktioner 21 5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen 21			5.1.3.	Snabbguide	12		
 5.1.5. INFO-tangenten (1)			5.1.4.	Inställning av datum och tid	13		
 5.2. Displayvisningar efter tillslag			5.1.5.	INFO-tangenten (j)	14		
 5.2.1. Displayvisningar efter tillslag		5.2.	Display	visningar efter tillslag	15		
 5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp			5.2.1.	Displayvisningar efter tillslag	15		
 5.3. Brännprogram			5.2.2.	Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp	15		
 5.3.1. Fabriksinställda program (keramik)		5.3.	Brännp	rogram	16		
 5.3.2. Allmän information om brännprogram			5.3.1.	Fabriksinställda program (keramik)	16		
 5.3.3. Brännprogrammets förlopp			5.3.2.	Allmän information om brännprogram	16		
 5.4. Programmering av ugnsautomatik			5.3.3.	Brännprogrammets förlopp	17		
 5.4.1. Ändring av brännprogram		5.4.	Prograr	nmering av ugnsautomatik	18		
 5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END"			5.4.1.	Ändring av brännprogram	18		
 5.5. Starta och stoppa brännprocessen			5.4.2.	Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END"	20		
 5.5.1. Starta och stoppa med		5.5.	Starta c	och stoppa brännprocessen	21		
5.5.2.Allmän information215.5.3.Ytterligare funktioner215.6.Nedkylning/avslutning av brännprocessen22			5.5.1.	Starta och stoppa med 🗩	21		
5.5.3. Ytterligare funktioner			5.5.2.	Allmän information	21		
5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen22			5.5.3.	Ytterligare funktioner	21		
		5.6.	Nedkylr	ning/avslutning av brännprocessen	22		

6.	Manövreringsanvisning				
	6.1.	Brännprocess			
		6.1.1.	Allmän användning med tangenten 💌	22	
		6.1.2.	Manövrering via tangenten 🗩 under bränningen	23	
		6.1.3.	Programfördröjning "to"	23	
		6.1.4.	Funktionen Program-framåt 🕑	23	
		6.1.5.	Funktionen Program-paus (II)		
	6.2.	Bruksanvisning			
		6.2.1.	Justering av brännparametrar under pågående bränning	24	
		6.2.2.	Ugnen värmer/kyls för långsamt	24	
		6.2.3.	Avfrågning av ugnseffekt	24	
		6.2.4.	Fortsatt bränning efter strömavbrott	25	
		6.2.5.	Programminne	25	
	6.3.	SolarRe	eady: Hysteresfunktion för solcellsmatade system	25	
7.	Felme	ddelande	n	25	
	7.1.	Allmän	beskrivning	25	
	7.2.	Display	visning	25	
	7.3.	Avfrågn	ing av felmeddelande	26	
	7.4.	Felmed	delanden	26	
	7.5.	Felmed	delande från brännprogram ("programfel")	27	
8.	Gräns	snitt		27	
	8.1.	WiFi-ma	odul	27	
		8.1.1.	Allmän beskrivning	27	
		8.1.2.	Indikering "Dataöverföring"	27	
		8.1.3.	WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken	28	
		8.1.4.	Anslutning via WiFi-router med WPS-funktion	28	
		8.1.5.	Manuell anslutning till WiFi-router	29	
	8.2.	ROHDE	EmyKiln-appen	31	
		8.2.1.	Allmän information	31	
		8.2.2.	Anslutning av ugnsautomatiken till ROHDE myKiln-appen (accesskod)	32	
	8.3.	USB-gr	änssnitt	32	
		8.3.1.	Allmänna säkerhetsanvisningar	32	
		8.3.2.	Allmän beskrivning		
		8.3.3.	Gränssnittsegenskaper		
		8.3.4.	Isättning och urtagning av USB-minne		
		8.3.5.	Indikering "Dataöverföring"		
		8.3.6.	Realtidstunktion		
		8.3.7.	Noteringar om registrering av mätvärden		
		8.3.8.	Intervall for datainsamling		
		8.3.9.	Format for loggfilen		
	0.4	8.3.10.	Lagring pa USB-minne		
	8.4.	ROHDE	-graph		
		8.4.1.	Aliman information		
~	<u></u>	8.4.2. Inneborden av statuskoder for ugnsautomatiken i ROHDEgraph			
9.	Storni	rningar			
	9.1.	Säkerhetsanvisningar			
	9.2.	Alimanr	ia storningar		
	9.3.	Byte av	sakring i ugnsautomatiken		
		9.3.1. 0.2.0	Allman Deskrivi III y		
		9.3.2. 0.2.2	Puto ov päkring		
		9.3.3.	Dyle av Sakillig		

Parameterkonfiguration			
10.1.	Allmän beskrivning	.38	
10.2.	Tillgängliga parametrar	.38	
10.3.	Ändring av parameter	.38	
Rengör	ing av ugnsautomatik	.39	
11.1.	Allmänna säkerhetsanvisningar	.39	
11.2.	Rengöringsanvisningar	.39	
Bortska	Iffning av ugnsautomatik	.39	
. Ytterligare information			
13.1.	Garantibestämmelser	.40	
13.2.	Immateriella rättigheter/varumärken/ansvarsfriskrivning	.40	
Försäkr	an om överensstämmelse	.41	
	Parame 10.1. 10.2. 10.3. Rengör 11.1. 11.2. Bortska Ytterliga 13.1. 13.2. Försäkr	Parameterkonfiguration 10.1. Allmän beskrivning 10.2. Tillgängliga parametrar 10.3. Ändring av parameter Rengöring av ugnsautomatik	



1. Inledning

1.1. Förord

Med ugnsautomatiken ST 310 har du valt ett högkvalitativt styrsystem för din ugn. Ugnsautomatiken är ledande i sin klass tack vare tillämpning av den senaste tekniken och kontinuerlig vidareutveckling.

Efter att ha läst denna bruksanvisning kommer att vara förtrogen med alla viktiga funktioner i ugnsautomatiken ST 310.

Följ säkerhetsanvisningarna från ugnstillverkaren. Säkerställ att ugnsautomatiken är installerad på tillräckligt avstånd från ugnen och att den inte utsätts för direkt värme från ugnen. Placera aldrig ugnsautomatiken på ugnen.

Bilderna som visas i denna bruksanvisning förklarar funktionerna och kan i viss mån avvika från den faktiska produkten.

1.2. Leveransomfattning

Nr	Del	Anmärkning
1	Ugnsautomatik ST 310	Typerna kan skilja sig beroende på utförande
2	Hållare för ugnsautomatik	Monteras på ugnen eller väggen
3	Skruvar för hållare	Monteras på ugnen eller väggen
4	USB-minne	Dataöverföring av registrerade mätvärden
5	Bruksanvisning	

2. Beskrivning av ugnsautomatik

2.1. Produktegenskaper

- Perfekt för keramiktillämpningar
- 1-zonsstyrning
- 32 program
- 2 reglerade uppvärmningsramper, 1 reglerad utjämningstid och 1 reglerad avkylningsramp
- Utjämningstider upp till 99 h, 59 min
- Temperaturändringshastigheter från 1 till 999 °C/h, samt "FULL"
- Programmet kan ändras under drift
- Tangentlås
- Startfördröjningstid upp till 99 h 59 min
- Funktion Program-paus
- Funktion Program-framåt
- Återupptagning av ugnsdrift efter strömavbrott
- Visning av energiförbrukning
- Larmfunktion med akustiskt larm
- Temperaturvisning i °C eller °F
- Inbyggd WiFi-modul för anslutning till trådlöst nätverk och användning av ROHDE myKiln App (se avsnitt 8.1 och 8.2)
- USB-gränssnitt för registrering av mätvärden (se avsnitt 8.3 och 8.4)
- SolarReady: Som tillval hysteresfunktion för solcellssystem (se avsnitt 6.3)



2.2. Teknisk information

Information	Beskrivning
Skyddsklass	2
Föroreningsgrad	2
Skyddsklass	IP50
Matning	100–240 V, AC, 50–60 Hz, 1,0 A
Säkring	Finsäkring, 0,5 A trög, 5 mm x 20 mm, keramisk ROHDE art.nr 704850
Omgivningstemperatur	–5 °C till +30 °C
Vikt	0,5 kg
Kapslingsmått	Bredd 80/68 mm x höjd 165 mm x djup 28 mm
Kapslingsmaterial	ABS-plast, flamskyddsmedel, UL 94V-0
Hållarmaterial	ABS-plast, flamskyddsmedel, UL 94V-0
Anslutningskabel	Längd 2 m, isolering PU, stickkontaktdon CPC-14
Termoelement	Typ S (fabriksstandard)

2.3. WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken

WLAN / WiFi Egenskaper				
Frekvens som stöds	2,4 GHz			
Standarder som stöds	802.11b / 802.11g / 802.11n (vid 2,4 GHz)			
Säkerhetsprotokoll som stöds	WEP / WPA / WPA2			
Bithastighet	upp till 150 Mbit/s (vid 802.11n och 2,4 GHz)			
Integrerad enkel antenn	Ja			
Säkerhetsprotokoll som inte stöds	Open WiFi/WPA2 Enterprise			
Specialfunktioner vid åtkomst till WiFi	Ingen möjlighet till uppkoppling om: – en "Acceptanssida" (bekräftelse av anslutningen/användarvillkoren) måste hanteras efter att anslutningen har upprättats – ett användarnamn och ett lösenord krävs för att upprätta anslutningen.			

2 3 1 4 17 -- 5 - 6 - 7 P 16 -- 8 - 9 15 --10 ◀ ▶ -11 **ROHDE** ST 310 Т 13 12 14

2.4.1.	Översikt ö	ver ugnsautor	natiken
	01010110	voi agriodatoi	i locultor i

Pos.	Beskrivning
1	USB-gränssnitt
2	Indikatorlampa "USB-minne anslutet till USB-porten"
3	Indikatorlampa "Uppvärmning aktiv" (en orange pixel blinkar i displayen)
4	Symboler: "Temperatur (°C)", "Uppvärmningshastighet/kylningshastighet (°C/h)", "Tid (h.min)"
5	Indikatorlampa "Dataöverföring"
6	Översikt över programavsnitt (för förklaring, se följande avsnitt)
7	Indikatorlampan "Program körs"
8	Start-/stopptangent
9	Öka värde (tilläggsfunktion: "Program framåt" genom att trycka på tangenten och hålla den intryckt i 3 sekunder)
10	Hoppa framåt/fram
11	Minska värde (tilläggsfunktion: "Program-paus"-funktion genom att trycka på tangenten medan programmet körs)
12	Nätströmbrytare
13	Kabel med CPC-14-stickkontaktdon (för anslutning till ugn)
14	Säkring
15	Hoppa bakåt/tillbaka (tilläggsfunktion: "Info"-tangent)
16	Tangent för att välja programminne
17	Huvuddisplay



2.4.2. Översikt över programavsnitt

På framsidan av ugnsautomatiken visas en schematisk representation av brännkurvan. Den består av olika programavsnitt. Statuslampan indikerar vilket programavsnitt som körs genom att den blinkar.

Avsnitt	Beskrivning	Bild
to	Startfördröjningstid	True O O
Rmp₁	1. Uppvärmningshastighet	
Tmp₁	1. Övergångspunkt	Rmp_2
Rmp₂	2. Uppvärmningshastighet	
Tmp₂	Sluttemperatur	
t2	Utjämningstid för sluttemperatur	
Rmp₃	Kylningshastighet	
Sista indikatorlampan	Indikering av programslut	Rmp ₁ t ₂ Rmp ₃

2.5. Beskrivning av stickkontaktdon

Ugnsautomatiken ansluts till ugnen via ett 14-poligt stickkontaktdon. Det svarta 14-poliga hylsdonet för anslutning av ugnsautomatiken till ugnen sitter på ugnens anslutningslåda (nära anslutningen för elektrisk matning).



2.6. Stifttilldelning på stickkontaktdon

Stift nr	X = används	Beskrivning	Vy över stift i stickkontaktdonet
1	Х	Termoelement 1 (typ S) +	
2	Х	Termoelement 1 (typ S) -	
3	_	Används ej	
4	_	Används ej	
5	_	Används ej	
6	_	Används ej	
7	_	Används ej	
8	Х	Elektrisk matning L1 230 V AC	
9	Х	Elektrisk matning N	
10	_	Används ej	
11	_	Används ej	
12	Х	Växlande utgång, säkerhetskontaktor	
13	Х	Växlande utgång, neutralledare	
14	Х	Växlande utgång, zon 1	

Notera:

- Varje växlande utgång kan styra högst 250–300 mA vid 230 V.
- För att styra större laster måste ett relä användas på utgången.
- Beläggningen av polerna i det motsvarande CPC-14-hylsdonet på ugnen kan variera beroende på ugnstillverkaren! Om detta inte beaktas kan det leda till skador på ugnsautomatiken och ugnen.

2.7. Skyddskrets för ugnskontaktor

Spolen till en ugnskontaktor ska avstöras med hjälp av en varistor. För detta ändamål måste en varistor anslutas till varje kontaktor, direkt via spolens terminaler. ROHDE-keramikugnar levereras som standard utrustade på detta sätt. För ugnar från tredjepartstillverkare finns lämpliga produkter tillgängliga som tillbehör från respektive kontaktortillverkare.

Varning!

Om kontaktorerna inte avstörs med en varistor kan ugnsautomatiken skadas.

3. Säkerhetsanvisningar

3.1. Allmän information

Följ alla säkerhets- och varningsavisningar för ugnsautomatiken och följ bruksanvisningen samt informationen på varningsskyltarna för den ugn som ugnsautomatiken är ansluten till.

Spara bruksanvisningen för ugnsautomatiken och bruksanvisningen för ugnen på sådant sätt att:

- anvisningarna är alltid tillgängliga för alla personer som arbetar med ugnen
- anvisningarna alltid finns nära ugnen.



FARA



Om denna bruksanvisning inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga person- och sakskador.

- ⇒ Följ anvisningarna i denna bruksanvisning!
- ⇒ Använd ugnsautomatiken endast om den är i tekniskt fullgott skick!
- \Rightarrow Säkerställ att ugnsautomatiken är korrekt ansluten innan den startas.
- \Rightarrow Följ bruksanvisningen för den ugn som ugnsautomatiken ska anslutas till.
- \Rightarrow Följ säkerhetsanvisningarna från ugnstillverkaren.

FARA

Om du arbetar med ugnsautomatik och en ugn som inte är korrekt sammankopplade, eller med en ugnsautomatik eller en ugn med elektriska defekter, kan det leda till dödsfall eller till allvarliga person- och sakskador.



- ⇒ Kontrollera ugnen och ugnsautomatiken regelbundet för korrekt och felfritt tillstånd både före start och under drift.
- ⇒ Låt kontrollera ugnen och ugnsautomatiken regelbundet för korrekt och felfritt tillstånd (minst en gång om året).
- \Rightarrow Sådana kontroller ska endast utföras av en elektriker.
- ⇒ Vid skador och defekter, ta inte ugnsautomatiken eller ugnen i drift respektive stäng av båda omedelbart.

FARA



Allvarliga person- och sakskador eller dödsfall.

Koppla bort ugnen och ugnsautomatiken från den elektriska matningen före installation, rengöring, underhåll och reparationsarbeten.

VARNING



Allvarliga person- och sakskador kan uppstå om ugnsautomatiken placeras felaktigt.

Säkerställ att ugnsautomatiken aldrig placeras på ugnen, utan endast i den hållare som är avsedd för detta ändamål. Ugnsautomatiken får inte utsättas för direkt värme från ugnen i form av frånluft eller värmestrålning.

FÖRSIKTIGHET



Person- och sakskador:

Öppna inte ugnsautomatikens kapsling. Det finns inga delar inuti kapslingen som ska underhållas av användaren.

4.1. Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING
Allvarliga person- och sakskador kan uppstå om ugnsautomatiken placeras felaktigt. Säkerställ att ugnsautomatiken aldrig placeras på ugnen, utan endast i den hållare som är avsedd för detta ändamål. Ugnsautomatiken får inte utsättas för direkt värme från ugnen i form av frånluft eller värmestrålning.

4.2. Montering av hållare



- ⇒ Ugnsautomatiken levereras med en passande hållare, som kan monteras på eller nära ugnen (t.ex. på väggen).
- \Rightarrow Hållaren fixeras med 2 skruvar.
- ⇒ Observera pilens riktning när du monterar hållaren. Pilen ska vara riktad uppåt.
- \Rightarrow Placera aldrig ugnsautomatiken på ugnen utan endast i sin hållare.
- ⇒ Vid montering av hållaren på ugnen ska själva hållaren monteras på en lämplig monteringsplatta eller på anslutningslådan. Följ bruksanvisningen för ugnen.
- ⇒ Vid väggmontering skruvas hållaren fast direkt på en vägg nära ugnen med de medföljande monteringskomponenterna.
- \Rightarrow Monteringskomponenter ingår i leveransen.

4.3. Anslutning av anslutningskabel

Steg	Beskrivning	Vy över stickkontaktdonet
1	Anslut stickkontaktdonet på ugnsautomatiken till motsvarande hylsdon på ugnen.	
2	Stickkontaktdonet och hylsdonet är mekaniskt kodade och kan bara kopplas samman på ett sätt.	
3	Den breda klacken på stickkontaktdonet måste vara vänd uppåt för att stickkontaktdonet ska kunna sättas i hylsdonet på ugnen.	
4	Du kan behöva rucka stickkontaktdonet lite tills det klickar i läge i hylsdonet.	
5	Dra åt den yttre förskruvningsringen på stickkontaktdonet medurs.	



4.4. Förlängningskabel för ugnsautomatik

- Om hållaren för ugnsautomatiken sitter vid ugnen eller på väggen i närheten av ugnen kan anslutningskabeln förlängas med en förlängningskabel.
- Förlängningskabeln för ugnsautomatiken finns som tillbehör med längderna 2,5 meter, 5 meter eller maximalt 10 meter.
- Anmärkning: Förlängningskablar kan ge upphov till EMC-problem:
 - För att uppfylla kraven på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) bör längden på ugnsautomatikens anslutningskabel inte överstiga 3 meter.
 - Om ugnsautomatiken är ansluten till ugnen med en förlängningskabel, kontrollera att ingen elektrisk utrustning befinner sig i omedelbar närhet av kabeln (sådan utrustning kan ge upphov till ett elektromagnetiskt ströfält). Detta kan medföra en förlust av noggrannhet i temperaturregleringen på upp till 3 °C.

4.5. Anmärkning avseende ugnar av annat fabrikat

Beläggningen av polerna i det motsvarande CPC-14-hylsdonet på ugnen kan variera beroende på ugnstillverkaren!

Varning!

Om beläggningen av polerna på ugnsautomatiken och ugnen inte överensstämmer finns det risk för skador på både ugnsautomatiken och ugnen.

5. Drift och manövrering

5.1. Allmän manövrering

5.1.1. Till- och frånslag av ugnsautomatik

Vippomkopplaren för till- och frånslag av ugnsautomatiken sitter på kapslingens undersida.

Tillslag av ugnsa	utomatik	Frånslag av ugnsautomatik
Ställ vippomkopplaren i läge "I"	Rom	Ställ vippomkopplaren i läge "0"

5.1.2. Tangentlås

Steg	Åtgärd	Displayvisning			
Upplåsning	av tangenter				
1	Om någon tangent trycks in och "LOC" visas på displayen är tangenterna låsta.	LOC			
2	Tryck på tangenterna () och () och håll dem intryckta i 5 sekunder tills "ULOC" visas på huvuddisplayen. Därmed är tangenterna upplåsta.				
Låsning av	Låsning av tangenter				
1	Tryck på tangenterna () och () och håll dem intryckta i 5 sekunder tills "LOC" visas på huvuddisplayen.	LOC			
2	Om någon tangent trycks in och "LOC" visas på displayen är tangenterna låsta.	LOC			

5.1.3. Snabbguide

Steg	Åtgärd			
Sätt på ugr	Sätt på ugnsautomatiken			
1	Slå på ugnsautomatiken genom att trycka på vippomkopplaren på undersidan och vänta på att ugnstemperaturen visas.			
Anropa och	starta brännprogrammet eller avsluta det			
2	Kontrollera de inställda programvärdena före varje programstart.			
3	Använd tangenten $igodot$ för att anropa brännprogrammen.			
4	Använd tangenterna 💌 eller 🌢 för att välja brännprogram.			
5	Starta det valda brännprogrammet med tangenten 🗪. Indikatorlampan ovanför tangenten 🗭 tänds.			
6	Avsluta brännprocessen genom att trycka på tangenten 💌 igen. Indikatorlampan ovanför tangenten 🗪 slocknar.			
Ändring av	brännprogram			
7	Använd tangenten 🕑 för att anropa brännprogrammet på nytt.			
8	Med tangenten 🕑 kan du anropa bränndata på nytt.			
9	Du kan ändra bränndata med tangenterna 💌 eller 🌢-knapparna.			
10	Tryck på tangenten 🕑 för att gå vidare till nästa brännparameter.			
11	Tryck på tangenten 🕙 för att återgå till föregående värde.			
12	Med tangenten 🔎 kan du avsluta programmeringsläget och starta brännprocessen omedelbart. Alla utförda ändringar sparas automatiskt.			

5.1.4. Inställning av datum och tid

Allmän information

- En batteribuffrad realtidsklocka för visning av datum och tid är inbyggd i ugnsautomatiken.
- Skottår beaktas.
- Omställning mellan sommartid och vintertid måste göras manuellt.
- Batteriet har en livslängd på cirka 10 år.

Inställning av datum och tid

Steg	Display	Beskrivning	Anmärkning				
Inställning	Inställning av datum						
1		Stäng av ugnsautomatiken.	Inställning kan inte göras medan brännprocessen pågår.				
2		Tryck på tangenten 🕙 och slå på ugnsautomatiken.					
3		Håll tangenten 🕙 intryckt medan ugnsautomatiken startar.					
4		Håll därefter tangenten intryckt i cirka 3 sekunder, tills datumet visas. Datumet visas på huvuddisplayen och inleds med årssiffran.	Datumet representeras i formatet "ÅÅ.MM.DD" (år.månad.dag), men endast "ÅÅ.MM" visas på huvuddisplayen. Genom att gå framåt med tangenten 🕑 visas "TT" separat på huvuddisplayen.				
5		Det numeriska värdet för året blinkar först.					
6	22.01	Använd tangenten 🕙 eller 🕩 för att välja det blinkande numret.					
7	23.02	Använd tangenterna () och () för att ändra det blinkande numeriska värdet.					
8	23.02	Använd tangenten 🕑 för att växla från år till månad och från månad till dag.					
9	01	Det sista numeriska värdet för dagen för det aktuella datumet visas separat på huvuddisplayen efter att du har gått ett steg framåt.					
10	01	Du kan nu antingen använda tangenten i för att ställa in tiden, eller vänta cirka 15 sekunder. Displayen på ugnsautomatiken blir då mörk i 2–3 sekunder och ugnsautomatiken startar därefter om automatiskt. Efter omstarten är ugnsautomatiken klart för normal drift igen.	Datumet sparas automatiskt efter omstart enligt den senaste inställningen.				
Inställning	av tid						
11	07.45	Tryck på tangenten 🕑 på den blinkande dagindikeringen för att komma till tiden.	Av tekniska orsaker visas en punkt mellan värdena för timmar och minuter på displayen, inte kolon som är det korrekta tecknet i tidsangivelser.				
12		Det numeriska värdet för timme blinkar först.					

Steg	Display	Beskrivning	Anmärkning
13	07.45	Använd tangenten 🕙 eller 🕑 för att välja det blinkande numret.	
14	08.55	Använd tangenterna () och () för att ändra det blinkande numeriska värdet.	
15	22	Använd tangenten 🕑 för att växla från timme till minut och från minut till sekund.	
16	22	Det sista numeriska värdet för sekunden i den aktuella tiden visas separat på huvuddisplayen efter att du har gått ett steg framåt.	
17	22	Du kan nu antingen använda tangenten	Datum och tid sparas automatiskt efter omstart enligt den senaste inställningen.

5.1.5. INFO-tangenten (i)

Allmän beskrivning:

Infotangenten (i) kan när som helst tryckas in för att visa ytterligare information. Det spelar ingen roll om ugnsautomatiken vid tillfället kör ett program eller inte.

Notera:

- ⇒ Om ingen ytterligare tangent trycks in efter att INFO-tangenten (i) har tryckts in återgår INFO-displayen till normal visning efter 10 sekunder (aktuell ugnstemperatur).
- \Rightarrow INFO-visningen kan avslutas omedelbart genom en tryckning på tangenten \bigcirc eller \bigcirc eller \bigcirc .

INFO-tangenten (i)	Beskrivning
Tryck 1x på tangenten	Den maximala temperaturen i det aktuella programmet visas.
Tryck 2x på tangenten	Det aktuella värdet på förbrukad energi i kWh visas (parameter P14 måste vara korrekt inställd).
Tryck 3x på tangenten	Aktuellt börvärde för regleringen visas.
Tryck 4x på tangenten	Ugnsautomatiken återgår till utgångsdisplayen och visar aktuell temperatur på nytt.

Manövrering:

Steg	Displayvisning	Symbol	Beskrivning
1	8.8.8.8.	○ °C○ °C/hr○ h.min	Efter tillslag utför ugnsautomatiken ett displaytest.Alla indikeringar och symboler tänds.Ett kort signal hörs.
2	F 1.0 0	○ °C ○ °C/hr ○ h.min	 Ugnsautomatiken visar versionsnumret hos den inbyggda programvaran. Om du kontaktar vårt tekniska kundsupport krävs följande information: Versionsnummer hos den inbyggda programvaran Enhetens serienummer
3	EC.S	○ °C ○ °C/hr ○ h.min	 Därefter visas inställningen för termoelementtyp. Den typ som visas måste motsvara den typ av termoelement som är installerad i ugnen, dvs. typ S, R, K eller N.
4	20	○ °C○ °C/hr○ h.min	Slutligen visas ugnstemperaturen på displayen.Då ska inga andra delar av displayen lysa.

5.2.1. Displayvisningar efter tillslag

5.2.2. Visning av "Uppvärmning" i brännförlopp

Displayvisning	Symbol	Beskrivning
310_	○ °C○ °C/hr○ h.min	Under bränning indikerar den orange lysande punkten (decimaltecknet) till höger om temperaturdisplayen ("310") att ugnen värms upp.

5.3.1. Fabriksinställda program (keramik)

De 4 förinställda programmen är rekommendationer och bör granskas och justeras utgående från de material du använder. I ugnsautomatiken finns totalt upp till 32 programplatser tillgängliga för individuell programtilldelning.

Program nr	Beskrivning	Startfördröjningstid t _o (h.min)	1. Uppvärmningshastighet Rmp₁ (°C/h)	1. Övergångspunkt Tmp₁ (°C)	2. Uppvärmningshastighet Rmp₂ (°C/h)	Sluttemperatur Tmp₂ (°C)	Utjämningstid för sluttemperatur t2 (h.min)	Kylningshastighet Rmp₃ (°C/h)
1	Inbränning 1050 °C	00.00	100	1050	FULL	1050	01.30	FULL
2	Skröjbränning 950 °C	00.00	60	600	100	950	00.00	FULL
3	Lergods 1050 °C	00.00	150	900	100	1050	00.30	FULL
4	Stengods 1250 °C	00.00	150	900	60	1250	00.05	FULL
5–32	Tillgängliga för egna program!							

Anmärkning avseende program nr 1:

- ⇒ Förinställt program nr 1 "Inbränning", används för:
 - den första bränningen i ugnen efter idrifttagning
 - efter byte av värmespiral (oxidationsbränning)
 - inbränning av nytt sättmaterial (stöd och plattor).
- ⇒ Vid användning av program nr 1 "Inbränning" måste ugnens till- och frånluftsöppningar vara öppna. Se även bruksanvisningen för ugnen.

5.3.2. Allmän information om brännprogram

- De 4 program som är förinställda i ugnsautomatiken är enkla exempelprogram för skröj-, lergods- och stengodsbränning. Dessa program måste kontrolleras före bränningen för att vid behov anpassa bränningstemperaturen, uppvärmningshastigheten och utjämningstiden till de material som används.
- I ugnsautomatiken finns totalt upp till 32 programplatser tillgängliga för individuell programtilldelning. De 4 förinställda programmen kan också fritt ersättas av egna program.
- Programmen kan skilja sig kraftigt beroende på de använda keramiska massorna, engoberna, glasyrerna och dekorfärgerna, på typ, storlek och prestanda hos den ugn som används, på beskickning, typ och mäng av bränngods m.m. Därför går det inte att ge några generella rekommendationer.
- För att undvika onödig förslitning av värmespiralerna och ugnsfodret och för att uppnå repeterbara brännresultat rekommenderas inte den oreglerade uppvärmningsrampen med "FULL/SKIP".



Nr	Beskrivning	Kommentarer			
1	Efter att startfördröjningstiden to har löpt ut startar brännprogrammet.	Om ingen startfördröjningstid anges startar brännprogrammet omedelbart.			
2	Temperaturökningen sker med den 1:a inmatade och stigande temperaturändringshastigheten Rmp1 fram till den 1:a övergångspunkten Tmp1.	 ⇒ Temperaturändringshastigheten ställs in i värden från 1 till 999 °C/h eller som "FULL" (maximal uppvärmning), eller "END" (programslut). ⇒ Om den inmatade temperaturen Tmp₁ är lägre än den aktuella temperaturen i ugnskammaren hoppas Rmp₁ och Tmp₁ automatiskt över i brännprogrammet vid programstart och ugnsautomatiken startar med den 2:a uppvärmningshastigheten Rmp₂. 			
3	Efter den 1:a övergångspunkten Tmp1 fortsätter programmet med 2:a inmatade positiva temperaturändringshastigheten Rmp2 (uppvärmning) tills ugnen når sluttemperaturen Tmp2.	 ⇒ Temperaturändringshastigheten ställs in i värden från 1 till 999 °C/h eller som "FULL" (maximal uppvärmning), eller "END" (programslut). ⇒ Temperaturen anges i värden mellan 0 °C och 1400 °C (beroende på ugnsmodell och ugnens maximala temperatur). 			
4	Efter att ha nått sluttemperaturen Tmp2 förblir ugnen vid denna temperatur under den inställda utjämningstiden t2.	 ⇒ Utjämningstiden anges i värden mellan 00:00 h (ingen utjämningstid) och 99:59 h. ⇒ Under utjämningstiden visas växelvis ugnstemperaturen och den återstående utjämningstiden på displayen med ett växlingsintervall på 15 sekunder. 			
5	Ugnsautomatiken följer sedan kylningshastigheten Rmp3, tills programmet är slut.				
	programmet är slut. Tmp ₂ Rmp ₂ Tmp ₁ t ₀ Rmp ₁ t ₂ Rmp ₃				

5.4.1. Ändring av brännprogram

Nr	Display	Symbol	Betydelse	Beskrivning
0	20	O °C O °C/hr O h.min	Inget program körs	 Om ingen bränning pågår är inga indikeringslampor tända. Huvuddisplayen visar den aktuella temperaturen i ugnskammaren.
1	Pr. 1	O °C O °C/hr O h.min	Val av programminne	Tryck på tangenten (P) för att välja programminnet för brännprogrammet.
2	Pr. 2	○ °C ○ °C/hr ○ h.min	Val av programnummer	 Tryck på tangenterna och r för att välja önskat programnummer. Tryck på tangenten för att välja det programnummer som ska ändras.
3	20	○ °C○ °C/hr○ h.min	Ugnskammar- temperatur	Först visas den aktuella ugnskammartemperaturen.
4			Programsteg tillbaka	 Tryck på tangenten för att gå tillbaka ett steg till föregående värde. För att välja ett nytt programnummer från programminnet, tryck på tangenten för att återgå till "Ugnskammartemperatur (nr 3)" och tryck sedan på tangenten för att återgå till programminnet. För att ytterligare anpassa programmeringen, fortsätt med steg nr 5.
5	20		Fortsatt programmering	Tryck på tangenten 🕑 för att välja nästa programsteg.
6	00.00	 ○ °C ○ °C/hr ● h.min 	Ange startfördröjningstid to $\frac{Tmp_2}{Rmp_2}$ $\frac{Tmp_1}{Tmp_1}$ $\frac{t_0}{t_2}$ $\frac{Tmp_1}{Rmp_1}$ $\frac{t_2}{Tmp_3}$	 Tryck på tangenterna och för att välja startfördröjningstid. Av tekniska orsaker visas en punkt mellan värdena för timmar och minuter på displayen, inte kolon som är det korrekta tecknet i tidsangivelser. Om du inte anger en startfördröjningstid eller om "DD.DD" visas på displayen startar brännprogrammet omedelbart efter att du har tryckt på tangenten och ingstider upp till "99.59 (h.min)". Tryck på tangenten för att välja nästa programsteg.

Nr	Display	Symbol	Betydelse	Beskrivning	
7	<i>150</i>	O °C O °C/hr O h.min	1. Ange uppvärmningshastighet Rmp1	 Tryck på tangenterna	
8	600	 ○ °C ○ °C/hr ○ h.min 	1. Ange övergångspunkten Tmp1	 Tryck på tangenterna	
9	100	O °C O °C/hr O h.min	2. Ange uppvärmningshastighet Rmp2 Tmp2 Tmp1 to Rmp1 t2 Rmp3	 Tryck på tangenterna och right för att välja temperaturändringshastighet. Temperaturändringshastigheten visas på huvuddisplayen som: <i>I – 999</i>" (°C/h), "FULL" (maximal temperaturändringshastighet) eller "END" (programslut). Tryck på tangenten right för att välja nästa programsteg. 	
10	1000	 ○ °C ○ °C/hr ○ h.min 	Ange sluttemperatur Tmp2 Tmp2 Rmp2 Tmp1 to Rmp1 tz Rmp3	 Tryck på tangenterna (a) och (v) för att välja temperatur. Temperaturen visas på huvuddisplayen som: "D – 1400" (°C). Detta varierar med ugnsmodell och ugnens maximala temperatur. Tryck på tangenten (b) för att välja nästa programsteg. 	
11	<i>00.1</i> 5	 ○ °C ○ °C/hr • h.min 	Ange utjämningstid för sluttemperatur t ₂ Tmp ₂ Rmp ₂ Tmp ₁ t ₀ Rmp ₁ t ₂ Rmp ₃	 Tryck på tangenterna och för att välja utjämningstid. Av tekniska orsaker visas en punkt mellan värdena för timmar och minuter på displayen, inte kolon som är det korrekta tecknet i tidsangivelser. Utjämningstid för sluttemperatur visas på huvuddisplayen som: "DD.DD – 99.59" (h.min). Under utjämningsfasen visas växelvis ugnstemperaturen och den återstående utjämningstiden på displayen med ett växlingsintervall på 15 sekunder. Tryck på tangenten för att välja nästa programsteg. 	

Nr	Display	Symbol	Betydelse	Beskrivning
12	FULL	O °C O °C/hr O h.min	Ange kylningshastighet Rmp ₃ Tmp ₂ Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_1 Tmp_2 Tmp_1 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_1 Tmp_1 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_2 Tmp_1 Tmp_2 Tmp_1 Tmp_2	 Tryck på tangenterna och för att välja kylningshastighet. Kylningshastigheten visas på huvuddisplayen som: "I – 999" (°C/h), "FULL" (oreglerad kylningshastighet) eller "END" (programslut). Om du anger "FULL" vid kylningshastigheten kommer värmeelementen att stängas av och ugnen kommer naturligtvis att börja svalna. Om du inte anger "END" (programslut) vid kylningshastigheten avslutas temperaturregleringen i ugnsautomatiken vid 150 °C och huvuddisplayen visar sedan slutet av bränningen. Avsluta alternativt bränningen genom att trycka på tangenten igen. Tryck på tangenten för att slutföra programinmatningen.
13	20	○ °C○ °C/hr○ h.min	Avsluta programmering	Programmeringen avslutas och ugnsautomatiken återgår till normalvisning på huvuddisplayen.

*Håll tangenten 🕙 eller 👽 intryckt för att snabbt växla mellan de visade värdena.

Notera:

- Ugnsautomatiken sparar automatiskt alla variabla värden i brännkurvan.
- Om du inte trycker på någon tangent inom 20 sekunder återgår ugnsautomatiken automatiskt till normalvisning. Alla ändringar accepteras automatiskt och sparas i minnet.
- Alternativt kan man avsluta programmeringsläget med tangenten 💌 och starta brännprocessen omedelbart. Alla utförda ändringar sparas automatiskt.

5.4.2. Programmering av temperaturändringshastigheterna "FULL" och "END"

När du programmerar den 1:a uppvärmningshastigheten Rmp₁, den 2:a uppvärmningshastigheten (Rmp₂) och kylningshastighet (Rmp₃), programmera även "FULL" och "END".

"FULL":

- ⇒ Betyder snabbast möjliga uppvärmning eller oreglerad, naturlig svalning när värmeelementen är avstängda.
- ⇒ Värdet "FULL" ligger ett steg ovanför värdet "999 °C/h". Håll tangenten 🌢 eller 文 intryckt för att snabbt växla mellan de visade värdena.

"END":

- \Rightarrow Avslutar brännprogrammet.
- ⇒ Brännprogrammet avslutas med den uppvärmnings- eller kylningshastighet (Rmp_x) där "END" har programmerats. Om du inte anger "END" (programslut) vid kylningshastigheten avslutas temperaturregleringen i ugnsautomatiken vid 150 °C och huvuddisplayen visar sedan slutet av bränningen. Avsluta alternativt bränningen genom att trycka på tangenten igen.
- \Rightarrow Efter att "END" har programmerats kan inga ytterligare programsteg_väljas.
- ⇒ Värdet "END" ligger ett steg under värdet "1 °C/h". Håll tangenten ▲ eller ♥ intryckt för att snabbt växla mellan de visade värdena.



5.5.1. Starta och stoppa med 🗩

Steg	Beskrivning
Starta brännprocessen	Starta brännprocessen genom att trycka på tangenten 🔎. Den pågående bränningen signaleras av den upplysta indikeringen ovanför tangenten 🔎.
Stoppa brännprocessen	Avsluta brännprocessen genom att trycka på tangenten 🗪. Du kan stoppa brännprocessen i förtid när som helst genom att trycka på tangenten 🗭 igen. Indikatorlampan för den pågående bränningen ovanför tangenten 🗭 slocknar.

5.5.2. Allmän information

- \Rightarrow Innan du börjar rekommenderas att du kontrollerar programvärdena med tangenten \bigcirc .
- ⇒ Om ugnen inte kan följa den önskade ökningen i en reglerad ramp pausar ugnsautomatiken vid temperaturen tills ugnen har nått den önskad måltemperatur (indikatorlampan ovanför tangenten fortsätter att lysa under denna tid). När temperaturen har uppnåtts återupptas rampen. Denna process kan upprepas, vilket förlänger rampens faktiska varaktighet.
- ⇒ Om en ugn används av flera personer är det bra att i närheten av ugnen sätta upp listor över de brännprogram som används.

Funktion	Beskrivning
Programfördröjning "to"	Du kan använda programfördröjningen "to" eller startfördröjningstid för att starta brännprogrammet med en viss tidsfördröjning (vid en viss tidpunkt). Se avsnitt 6.1.3.
Funktionen Program-framåt	Håll tangenten 🕑 intryckt i 3 sekunder för att växla till funktionen Program- framåt under bränning. Ugnsautomatiken avger en kort signal och växlar omedelbart till nästa programavsnitt. Se avsnitt 6.1.4.
Funktionen Program-paus	Aktivera funktionen Program-paus genom att hålla tangenten (III) intryckt i 3 sekunder. Ugnsautomatiken avger en kort ljudsignal två gånger, det pågående programmet pausas och aktuell ugnstemperatur upprätthålls. Se avsnitt 6.1.5.

5.5.3. Ytterligare funktioner

5.6. Nedkylning/avslutning av brännprocessen

Efter att bränningen har slutförts stängs ugnen av när temperaturen understiger under 150 °C och den börjar svalna naturligt.

Displayvisning:

Villkor	Display 1	Display 2	Programavsnitt	Beskrivning
under 150 °C	149	HOĿ	Tmp2	→ Så länge ugnstemperaturen är under 150 °C men över 40 °C växlar displayen mellan displayvisning 1 och 2 med
∝ över 40 °C	O °C O °C/hr O h.min	○ °C ○ °C/hr ○ h.min	to Rmp1 t2 Rmp3	ett intervall på 5 sekunder. ⇒ Avsluta alternativt bränningen genom att trycka på tangenten • igen.
under 40 °C	39	End	Tmp2	 ⇒ När ugnen har svalnat till under 40 °C växlar displayen mellan displayvisning 1 och 2 med ett intervall på 5 sekunder. ⇒ Genom att trycka på
rumstemperatur	O °C O °C/hr O h.min	O °C O °C/hr O h.min	to I Rmp1 t2 Rmp3	tangenten (••) kan du nu sätta ugnsautomatiken i viloläge. Detta innebär att ugnsautomatiken är redo för en ny bränning (alternativt kan enheten stängas av).

6. Manövreringsanvisning

6.1. Brännprocess

6.1.1. Allmän användning med tangenten 💌

- \Rightarrow Starta brännprocessen genom att trycka på tangenten $\textcircled{\bullet}$. Den aktuella bränningen visas av indikeringen "Program körs" ovanför tangenten $\textcircled{\bullet}$.
- ⇒ Avsluta brännprocessen när som helst genom att trycka på tangenten 🕑 igen. Därmed släcks indikeringen "Program körs" ovanför tangenten 🖭.
- ⇒ Starta brännprocessen igen genom att trycka på tangenten 🖭. Vid omstart startar brännprogrammet om från början.
- ⇒ Efter en omstart kan du använda funktionen Program-framåt (se avsnitt 6.1.4) för att hoppa över enskilda steg i programmet tills önskat programsteg visas igen.



6.1.2. Manövrering via tangenten 🕑 under bränningen

- Tryck på tangenten 🕑 medan bränningen pågår så avbryts brännprocessen (ingen paus).
- Tryck på tangenten igen så startar brännprocessen på nytt, men från brännprogrammets början. Om den aktuella ugnstemperaturen är högre än den önskade utjämningstemperaturen kommer ugnsautomatiken automatiskt att sänka ugnstemperaturen till utjämningstemperaturen. Eftersom denna åtgärd kanske inte är önskvärd, bör tangenten användas för att stoppa brännprocessen endast i nödfall.
- Under programkörningen går det att pausa eller ändra programmet. Denna procedur är att föredra framför att manövrera ugnen med tangenten 🖭.

6.1.3. Programfördröjning "t₀"

Du kan använda programfördröjningen "t₀" eller startfördröjningstid för att starta brännprogrammet med en viss tidsfördröjning (vid en viss tidpunkt).

- ⇒ Du kan ställa in startfördröjningstiden när du matar in brännprogrammet.
- ⇒ Alternativt kan du ange eller ändra startfördröjningstiden direkt efter respektive programstart, förutsatt att du inte tidigare har angett en startfördröjningstid under programmeringen och att aktuell startfördröjningstid är "00.00". För att göra detta, starta brännprogrammet genom att trycka på tangenten e och tryck sedan på tangenten .
 *** "00.00" visas på huvuddisplayen och du kan nu använda tangenterna och för att ställa in startfördröjningstiden tills bränningen startar.
- ⇒ Du kan hoppa över den inställda startfördröjningstiden om det behövs och starta brännprocessen direkt genom att välja funktionen Program-framåt (▶) (se avsnittet nedan).
- ⇒ Av tekniska orsaker visas en punkt mellan värdena för timmar och minuter på displayen, inte kolon som är det korrekta tecknet i tidsangivelser.

Notera:

Fördröjningstiden för senarelagd start av brännprocessen är satt till "00.00" från fabrik.

6.1.4. Funktionen Program-framåt 🔛

- Håll tangenten 🕑 intryckt i 3 sekunder för att växla till funktionen Program-framåt under bränning.
- Ugnsautomatiken avger en kort signal och växlar omedelbart till nästa programavsnitt.
- Funktionen medför följande:
 - Om ugnen är i en rampfas fortsätter ugnsautomatiken vid den aktuella ugnstemperaturen till nästa rampfas, till utjämningsfasen eller avslutar bränningen.
 - Om ugnen är i en utjämningsfas fortsätter ugnsautomatiken till kylfasen eller avslutar bränningen.
- Dessa programändringar påverkar endast den aktuella bränningen och lagras inte.

6.1.5. Funktionen Program-paus (II)

Allmän säkerhetsanvisning:

VARNING



- Fara för allvarliga sakskador på grund av för lång utjämningstid efter användning av funktionen Program-paus.
 - \Rightarrow Ugnen kan skadas om den hålls för länge vid hög temperatur.
 - ⇒ Med funktionen Program-paus pausas programmet, men temperaturen upprätthålls fortfarande i ugnen!
 - ⇒ Om ugnen hålls för länge vid hög temperatur kan det skada bränngodset eller påverka brännresultatet negativt.



Manövrering:

Steg	Beskrivning	Anmärkning
Manövrering		
Funktionen Program-paus, aktivering	Aktivera funktionen Program-paus genom att hålla tangenten (II) intryckt i 3 sekunder.	Ugnsautomatiken avger en kort ljudsignal två gånger, det pågående programmet pausas och aktuell ugnstemperatur upprätthålls.
Funktionen Program-paus, avsluta	Avsluta funktionen Program-paus genom hålla tangenten (11) intryckt i 3 sekunder.	Ugnsautomatiken avger en kort ljudsignal, det pausade brännprogrammet fortsätter.
Displayvisning		
PRUSEd	Om funktionen Program-paus är aktiv visas växelvis ugnstemperaturen och "PRUSEd" på displayen (växling var 5:e sekund). Ugnsautomatiken avger en kort ljudsignal två gånger under denna tid.	 Programmet stoppas och ugnen hålls vid aktuell temperatur. Pausfunktionen avslutas automatiskt efter en förinställd tid. Funktionen är inställd på 2 h från fabrik.

6.2. Bruksanvisning

6.2.1. Justering av brännparametrar under pågående bränning

Under programförloppet kan du ändra vissa brännparametrar med hjälp av ugnsautomatiken:

- Med tangenten 🕑 kan du välja önskad parameter under brännprocessen.
- Brännparametern visas på huvuddisplayen och du kan justera värdet som vanligt med tangenterna () och ().
- Du kan endast ändra värdena för de programsteg som för närvarande utförs eller som återstår att utföra. Under ändringen fortsätter brännprocessen normalt.
- Om ingen tangent trycks in på 20 sekunder återgår ugnsautomatiken till normal visning på displayen (eller omedelbart efter att "END" visats på displayen).
- Dessa programändringar sparas i minnet och är tillgängliga för senare brännprocesser.

6.2.2. Ugnen värmer/kyls för långsamt

- Om en temperaturökning har angetts som ugnen inte har kapacitet att utföra väljer ugnsautomatiken maximal energitillförsel och fortsätter med nästa ramp eller med nästa programsteg så snart ugnen har nått önskad temperatur.
- Om den inmatade kylningshastigheten är för hög för att ugnen ska kunna följa den avbryts energitillförseln och ugnen fortsätter endast med nästa ramp eller nästa programsteg efter en viss väntetid, dvs. så snart ugnen har nått önskad temperatur.

6.2.3. Avfrågning av ugnseffekt

- Med 30 sekunders mellanrum (intervallet kan väljas under installationen) beräknar ugnsautomatiken den mängd energi som ugnen kräver.
- Fördelen för användaren är att den förbrukade energin kan visas efter avslutad bränning.
- För att ugnsautomatiken ska kunna visa effektuttaget i kilowatt måste parameter nr 14 (se avsnitt 10.) ställas in på ugnens effekt.
- Förbrukningsvärdena kan endast hämtas under den aktuella bränningen eller efter avslutat brännprogram. Om ugnsautomatiken stängs av eller ett nytt program startas raderas förbrukningsvärdena.
- Avfrågning av effektbehovet i kilowatt (förbrukningsvärden):
 Tryck på tangenten O och håll den intryckt (ett litet "i" i) visas bredvid piltangenten).

6.2.4. Fortsatt bränning efter strömavbrott

Scenario	Beskrivning
Strömavbrott under bränning	Ugnsautomatiken kan automatiskt fortsätta med bränningen efter strömavbrottet.
Strömavbrott under startfördröjningstiden	Programstarten fördröjs med återstående startfördröjningstid när nätspänningen återkommer.
Strömavbrott under en rampfas	Ugnsautomatiken återgår till den senast aktiva rampen.
Strömavbrott under en utjämningsfas	Ugnsautomatiken går till utjämningstemperaturen med inställd temperaturändringshastighet och genomför sedan den återstående utjämningstiden.

6.2.5. Programminne

När ugnsautomatiken stängs av lagras alla program och tillhörande data och förblir skyddade även medan ugnsautomatiken är avstängd.

6.3. SolarReady: Hysteresfunktion för solcellsmatade system

Ugnsautomatiken ST 310 är från fabrik konfigurerad för styrning av en ugn som matas med elenergi från det fasta elnätet (PID-reglering). Om ugnen matas från ett solcellssystem kan det hända att den fabriksinställda PID-regleringen behöver konfigureras om. Det kan vara till nytta att konfigurera tillvalet hysteresfunktion för solcellssystem i ugnsautomatiken ST 310. Detta gäller i synnerhet om solcellssystemet även har batterilagring.

Om du använder ett solcellssystem för att mata ugnen och vill ha råd om den optimala konfigureringen av ugnsautomatiken ST 310, kontakta tillverkaren.

Hysteresfunktionen för solcellssystem (tillval) kan konfigureras utan att ugnsautomatiken ST 310 behöver bytas ut, men enheten kan behöva skickas till tillverkaren för konfigurering eller det kan behövas servicebesök på plats.

7. Felmeddelanden

7.1. Allmän beskrivning

Ugnsautomatiken upptäcker ett problem och avger då en larmsignal och visar ett felmeddelande på displayen.

Notera:

- Vart och en av de listade felmeddelandena medför att brännprocessen avbryts. Brännprocessen avbryts för att skydda ugnen mot skador.
- En larmsignal hörs med ett intervall på en sekund.
- Koppla bort ugnsautomatiken från den elektriska matningen före omstart och låt en kvalificerad elektriker eller servicetekniker undersöka felet, om du inte själv kan åtgärda problemet med felsökningsinformationen ovan.

7.2. Displayvisning

Felmeddelandet och ugnstemperaturen visas växelvis på huvuddisplayen.



7.3. Avfrågning av felmeddelande

Steg	Åtgärd	Anmärkning
1	Tryck på tangenten	Vid den första tryckningen på tangenten visas den maximala bränntemperatur som uppnåtts under bränningen.
2	Tryck på tangenten igen för att visa hur länge felmeddelandet varit aktivt.	Larmfunktionen stängs av.

7.4. Felmeddelanden

Display	Beskrivning	Felorsak/åtgärd
Егг. О	Internt datafel	Teknisk service krävs: Ugnsautomatiken kan inte repareras på plats utan måste skickas till tillverkaren för reparation.
Err. 1	 Temperaturökning för låg trots uppvärmning med full effekt: Ugnen värms inte eller värms för långsamt Ugnen följer inte önskad temperaturökningskurva Ugnen har varit igång med full effekt 15 minuter, men temperaturökninger mindre än 2 °C 	 Ugnsdörren/ugnslocket är inte helt stängd/stängt Defekt dörrkontakt Dörrkontakten måste justeras Avbrott i matningen till värmespiralerna Värmespiralerna för gamla En fas saknas i matningen Kontaktor defekt
Err. 2	Termoelement eller ledningar till termoelement defekta	Kontrollera termoelementen och deras ledningarByt termoelement vid behov
Err. 3	Termoelement anslutet med fel polarite	 Ugnstemperaturen anges till under –40 °C Fel på grund av felaktig installation Kontrollera anslutningsledningarna
Err. 4	 Ugnen kyls för långsamt: Ugnen kyls inte eller kyls för långsam Ugnen körs utan energitillförsel i 30 minuter men temperaturminskninger understiger 1 °C. 	 Kontaktor defekt (kontakterna kan vara svetsade) Termoelementanslutning avbruten eller har för hög resistans
	Inställd ugnstemperatur överskrids:	
Err. 5	Önskad temperaturTillåten avvikelsunder 100 °C+60 °Cöver 100 °C, under 200 °C+50 °Cöver 200 °C, under 600 °C+30 °Cöver 600 °C+20 °C	 Ugnstemperaturen avviker från önskad temperatur med ett förinställt gränsvärde. Orsaken till övertemperaturen måste hittas. Kontaktorn kan vara ur funktion. Justera eller byt den.
Err. 6	Brännprocessens max. tillåtna tid har överskridits	 Brännprocessens varaktighet överskrider ett fabriksinställt gränsvärde. Information om felet "Err 6": ⇒ Felet är deaktiverat från fabrik. ⇒ Om du vill ställa in en max. tillåten bränntid, kontakta ROHDE Service.



Display	Beskrivning	Felorsak/åtgärd
Err. 7	Max. tillåten omgivningstemperatur överskrids	 Ugnsautomatikens invändiga temperatur överskrider ett fabriksinställt gränsvärde. Gränsvärdet är inställt på 50 °C från fabrik Möjliga orsaker: Otillräcklig eller felaktig ventilation av arbetslokalen Arbetslokalen för liten Ventilationsgallret igensatt Frånluftsspjället ej stängt Ugnsautomatiken sitter för nära ugnen

7.5. Felmeddelande från brännprogram ("programfel")

Display	Beskrivning	Felorsak/åtgärd
Err.P	 Programfel: ⇒ Felmeddelandet visas om ett möjligt fel i brännprogrammet upptäcks i samband med normal start av brännförloppet med tangenten . ⇒ En larmsignal hörs tre gånger. 	 Tryck på tangenten För att kvittera felmeddelandet. Ugnsautomatiken övergår då till programmeringsläge. Du kan nu anropa programmet där felet kan ha inträffat. Vid behov kan du ändra programmet. Om inget fel upptäcks kan du med tangenten tvinga brännprogrammet att starta om.

8. Gränssnitt

8.1. WiFi-modul

8.1.1. Allmän beskrivning

Ugnsautomatiken kan anslutas till ett trådlöst WiFi-nätverk. Med hjälp av en WiFi-anslutning kan olika funktioner utföras mellan ugnsautomatiken (ugnen) och en smartphone, surfplatta eller dator. WiFi-anslutningen används i första hand av ROHDE-appen myKiln (se avsnitt 8.2).

Möjliga funktioner:

- Mätvärden som samlats in av ugnsautomatiken kan överföras trådlöst till en smartphone, surfplatta eller dator för utvärdering.
- Den pågående ugnsdriften kan följas och övervakas i realtid från en smartphone, surfplatta eller dator (ROHDE myKiln-appen).
- Brännprogramdata kan laddas till ugnsautomatiken med ROHDE myKiln-appen.

Display	Beskrivning
<mark>) (</mark> (•)	Indikeringen "Dataöverföring" blinkar när data skickas via det trådlösa nätverket.

8.1.2. Indikering "Dataöverföring"

8.1.3. WiFi-egenskaper för anslutning till ugnsautomatiken

WLAN / WiFi Egenskaper		
Frekvens som stöds	2,4 GHz	
Standarder som stöds	802.11b / 802.11g / 802.11n (vid 2,4 GHz)	
Säkerhetsprotokoll som stöds	WEP / WPA / WPA2	
Bithastighet	upp till 150 Mbit/s (vid 802.11n och 2,4 GHz)	
Integrerad enkel antenn	Ja	
Säkerhetsprotokoll som inte stöds	Open WiFi/WPA2 Enterprise	
Specialfunktioner vid åtkomst till WiFi	 Ingen möjlighet till uppkoppling om: en "Acceptanssida" (bekräftelse av anslutningen/användarvillkoren) måste hanteras efter att anslutningen har upprättats ett användarnamn och ett lösenord krävs för att upprätta anslutningen. 	

8.1.4. Anslutning via WiFi-router med WPS-funktion

Följande beskrivning förklarar hur ugnsautomatiken kan anslutas till WiFi. En sådan anslutning måste upprättas för att se data från ugnsautomatiken med en smartphone, surfplatta eller dator, via ROHDE myKiln-appen.

Upprättning av förbindelse:

Steg	Beskrivning	Anmärkning
1	Stäng av ugnsautomatiken.	Om routern inte har en WPS-knapp, fortsätt med efterföljande avsnitt.
2	Tryck på tangenten 🌢 och starta ugnsautomatiken.	
3	Håll tangenten) intryckt medan ugnsautomatiken startar.	
4	Håll tangenten) intryckt tills " PAIR " visas på huvuddisplayen.	
5	Släpp upp tangenten .	Ugnsautomatiken är nu redo att anslutas till ett WiFi-nätverk.
6	Tryck på WPS-knappen på WiFi-routern.	Information om WPS-knappen på WiFi- routern finns i routerns bruksanvisning eller kan hittas på Internet.
7	Efter några sekunder försvinner " PAIR " från huvuddisplayen och ugnsautomatiken visar normal information på huvuddisplayen.	
8	Ugnsautomatiken är därmed permanent ansluten till WiFi-nätverket.	Om denna procedur misslyckas, upprepa den från steg 1 eller försök ansluta enligt beskrivningen i nästa avsnitt.
9	Ugnsautomatiken visar att den har kontakt med WiFi- nätverket genom att sporadiskt blinka med indikeringen "Dataöverföring" nära huvuddisplayen.	<mark>- ((•))</mark>

Steg	Beskrivning	Anmärkning
10	Kontrollera den upprättade anslutningen till WiFi- nätverket genom att anropa ROHDE myKiln-appen med en smartphone, surfplatta eller dator. Om det inte redan är gjort, anslut ugnsautomatiken till appen via enhetens accesskod (se avsnitt 8.2.2). Om du nu startar en bränning via ugnsautomatiken ska du kunna se den i appen och du ska också kunna skicka brännprogram från appen till ugnsautomatiken.	

8.1.5. Manuell anslutning till WiFi-router

Följande beskrivning förklarar hur ugnsautomatiken kan anslutas manuellt till WiFi-nätverket med smartphone, surfplatta eller dator. Ugnsautomatiken och en smartphone, surfplatta eller dator blir kortvarigt och tillfälligt sammankopplade med hjälp av en "accesspunkt". Ugnsautomatiken söker efter den trådlösa anslutningen och en parkopplad smartphone, surfplatta eller dator som används för att visa och välja den trådlösa anslutningen.

Notera:

- ⇒ Proceduren som beskrivs nedan gäller om det finns en WiFi-router utan WPS-knapp (WPS-funktion),
- ⇒ eller om anslutningen ska upprättas i en större byggnad eller en skola/utbildningsanstalt via ett säkrat trådlöst nätverk.

Steg	Beskrivning	Anmärkning
1	Stäng av ugnsautomatiken.	
2	Tryck på tangenten 💌 och starta ugnsautomatiken.	
4	Håll tangenten 💌 intryckt medan ugnsautomatiken startar.	
5	Håll tangenten 💌 intryckt tills " AP " visas på huvuddisplayen.	 "<i>RP</i>" står för Access Point (accesspunkt). Ugnsautomatiken skapar ett eget trådlöst nätverk. Det trådlösa nätverket via accesspunkten försvinner när ugnsautomatiken stängs av.
6	Släpp upp tangenten 🔍.	
7	Sök manuellt efter ett trådlöst nätverk (WiFi) eller en accesspunkt med hjälp av en smartphone, surfplatta eller dator.	 Den smartphone, surfplatta eller dator som används måste ha WiFi aktiverat och vara inställd på att söka efter nya enheter. På en smartphone, surfplatta eller dator kan du söka efter tillgängliga nätverk i systeminställningarna. Ugnsautomatiken och den smartphone, surfplatta eller dator som används måste vara i omedelbar närhet av varandra.
8	Ett trådlöst nätverk som heter "Controller" ska upptäckas.	

Upprättning av förbindelse:



Steg	Beskrivning	Anmärkning
9	Låt enheten anslutas till det trådlösa nätverket som heter "Controller".	 Ignorera följande varningar från din dator, surfplatta eller smartphone: Inget internet tillgängligt Detta WiFi-nätverk har ingen internetåtkomst. Anslut ändå? Osäkert nätverk Anslutningen till WiFi kan ta lite längre tid Liknande varningar, som kan variera beroende på vilken typ av enhet som används.
10	Din smartphone, surfplatta eller dator fungerar endast som en displayenhet här för att kunna ansluta ugnsautomatiken till WiFi-routern eller till önskat WiFi-nätverk. Följ noggrant stegen nedan.	
11	Öppna webbläsaren på din smartphone, surfplatta eller dator.	Alla vanliga webbläsare kan användas.
12	Skriv "192.168.100.1" i adressfältet och gå till den adressen.	Det så kallade "webbgränssnitt" som nu visas i webbläsaren, består av 2 flikar. Endast den öppna fliken "WiFi-Connection" behövs för att upprätta anslutningen.
13	På fliken "WiFi-Connection" visas nu en lista över tillgängliga WiFi-routrar och WiFi-nätverk.	Ugnsautomatiken söker efter ett nätverk, medan smarttelefonen, surfplattan eller datorn endast fungerar som visningsenhet. <u>Notera:</u> Ett nätverk med en svag signal kan visas i listan på fliken "WI-FI Connection" i webbläsaren på smarttelefonen, surfplattan eller datorn. Ugnsautomatiken kan dock inte hitta detta nätverk eftersom överförings- och mottagningskapaciteten hos ugnsautomatiken inte är på samma nivå som hos en smartphone, surfplatta eller dator.
14	Den WiFi-router/det WiFi-nätverk du vill använda ska nu visas som tillgänglig i listan.	
15	Välj WiFi-router/WiFi-nätverk i webbgränssnittet och ange inloggningsdata för WiFi-routern/WiFi- nätverket (nätverksnyckel).	Inloggningsdata finns i WiFi-routerns dokumentation eller i informationen om WiFi-nätverket. Varning: WPA2-Enterprise kan inte användas! Åtkomstdata till WiFi motsvarar <u>inte</u> åtkomst med ett användarnamn och ett lösenord i ett trådlöst nätverk med säkerhetsprotokollet WPA2 Enterprise.
16	Bekräfta med Spara/OK och stäng webbläsaren.	Om anslutningen till WiFi-routern lyckades indikeras detta.
17	Ugnsautomatiken är nu ansluten till WiFi- router/WiFi-nätverk. (Smartphone, surfplatta eller dator fungerar här endast som display- och urvalsenheter.)	Om denna procedur misslyckas, upprepa den från steg 1 eller försök ansluta enligt beskrivningen i föregående avsnitt.
18	Stäng av ugnsautomatiken och slå omedelbart på den igen.	Ugnsautomatiken är nu permanent ansluten till den konfigurerade WiFi-routern/det konfigurerade WiFi- nätverket
19	Ugnsautomatiken visar att den har kontakt med WiFi-nätverket genom att sporadiskt blinka med indikeringen "Dataöverföring" nära huvuddisplayen.	<mark>─ (</mark> (•))

Steg	Beskrivning	Anmärkning
20	Kontrollera den upprättade anslutningen till WiFi-nätverket genom att anropa ROHDE myKiln-appen med en smartphone, surfplatta eller dator. Om det inte redan är gjort, anslut ugnsautomatiken till appen via enhetens accesskod (se avsnitt 8.2.2). Om du nu startar en bränning via ugnsautomatiken ska du kunna se den i appen och du ska också kunna skicka brännprogram från appen till ugnsautomatiken.	

8.2. ROHDE myKiln-appen

8.2.1. Allmän information

ROHDE myKiln är en appbaserad programvara för visualisering och arkivering av brännkurvor baserade på de uppmätta värdena i ugnsautomatiken. Programvaran kan användas för att generera, bearbeta och administrera brännprogram.

Skapa konto	Skapa ett kostnadsfritt konto och logga in där med accesskoden.
Anslut via WiFi	Anslut ugnsautomatiken och smartphone, surfplatta eller dator till WiFi.
Registrering av data	Ugnsautomatiken registrerar under bränningen automatiskt bränndata i ROHDE-appen myKiln.
Övervakning och utvärdering	I ROHDE myKiln-appen visas bränndata och lagras som en brännkurva.
Skicka programdata	Skapa, redigera eller hantera brännprogramdata från brännprogram och ladda upp dem till ugnsautomatiken med ROHDE myKiln- appen.
Systemförut- sättningar	Du behöver en internetaktiverad enhet (smartphone, surfplatta eller dator) och du behöver en WiFi-accesspunkt för att ansluta ugnsautomatiken till internet.

Ett gratis konto och svar på vanliga frågor (FAQ) finns på:

app.rohde.eu (Webb)





myKiln i App Store (Android)

myKiln i App Store (Apple)





8.2.2. Anslutning av ugnsautomatiken till ROHDE myKiln-appen (accesskod)

För att registrera ugnsautomatiken i RHODE-appen myKiln krävs ugnsautomatikens accesskod. "Access code" visas på baksidan av ugnsautomatiken. Varje ugnsautomatik med integrerad modul för trådlös dataöverföring har sin egen unika accesskod.



8.3. USB-gränssnitt

8.3.1. Allmänna säkerhetsanvisningar



8.3.2. Allmän beskrivning

Gränssnittet gör det möjligt att ansluta ett USB-minne till ugnsautomatiken. Filerna med inspelning av alla relevanta processdata genereras med en tidsstämpel och kan sparas på en dator för analys av uppmätta värden. Insamling av data via USB-minne används huvudsakligen för att analysera data med ROHDEgraph (se avsnitt 8.4). Dessutom kan konfigurations- och användarprogramfiler läsas in i ugnsautomatiken (tillverkare).

8.3.3. Gränssnittsegenskaper

- USB-version 1.0 eller 2.0 kan användas för att spara de uppmätta värdena.
- USB 3.0 är inte kompatibel med ugnsautomatiken.
- USB-minnet måste vara formaterat till FAT32 eller FAT16.
- NTFS-format fungerar inte.
- Modulen för mätvärdesinsamling har testats med standardmässiga USB-minnen med en lagringskapacitet på 4 GB, 8 GB,
 - 16 GB och 32 GB.
- Indikeringen "USB-minne anslutet till USB-porten" på ovansidan av kapslingen bekräftar att ett kompatibelt USB-minne är anslutet.





- ⇒ USB-porten (1) för att sätta i USB-minnet sitter på ovansidan av kapslingen, under ett lätt avtagbart lock (2).
- ⇒ Förvara locket för USB-porten på ett säkert sätt när det inte används.
- ⇒ USB-minnet får anslutas och tas bort från ugnsautomatiken endast om ingen dataöverföring pågår.
- ⇒ USB-minnet kan sättas in i och tas ut ur ugnsautomatiken medan den är i drift. Det är dock lämpligt att stänga av enheten för att ansluta eller ta bort USB-minnet.
- ⇒ Indikeringen "USB-minne anslutet till USB-porten" (3) på ovansidan av kapslingen slocknar så snart USB-minnet har tagits bort.

8.3.5. Indikering "Dataöverföring"

Display	Beskrivning
● ((•))	Indikeringen "Dataöverföring" blinkar när data skrivs till USB-minnet.

8.3.6. Realtidsfunktion

- En batteribuffrad realtidsklocka för visning av datum och tid är inbyggd i modulen för mätvärdesinsamling.
- Skottår beaktas.
- Omställning mellan sommartid och vintertid måste göras manuellt.
- Med realtidsfunktionen kan mätvärdesdata och filer förses med datum- och tidsstämpel.
- Notera:

Datum och tidsstämpel för filen motsvarar den tidpunkt då data senast skrevs till filen, inte den tidpunkt då filen skapades.

- Batteriet har en livslängd på cirka 10 år.
- Se avsnittet om inställning av datum och tid.

8.3.7. Noteringar om registrering av mätvärden

- Insamlingen av mätvärden börjar så snart brännprocessen startar.
- Insamlingen slutar när ugnstemperaturen har sjunkit till 100 °C efter avkylning.
- Filen "LOGxyz.CSV" genereras på USB-minnet.
- Den första genererade filen får namnet "LOG000.CSV".
- Under de följande brännprocesserna genereras filerna "LOG001.CSV", upp till "LOG999.CSV".
- Totalt kan 1000 loggfiler skapas på USB-minnet.
- Det är lämpligt att flytta loggfilerna till ett annat lagringsmedium efter några brännprocesser.
- Det tar ungefär 1 sekund för en enskild fil att indexeras på USB-minnet. Först då kan en ny fil skapas.
- Till exempel, om USB-minnet innehåller filerna "LOG000.CSV" till "LOG100.CSV", skulle det innebära en fördröjning på drygt 100 sekunder innan filen "LOG101. CSV" kan skaps och mätvärdesinsamlingen starta.
- Filerna genereras i filformatet CSV med ASCII-kod och kan importeras direkt till Microsoft Excel-ark.

8.3.8. Intervall för datainsamling

Intervallet kan ställas in i ugnsautomatikens konfigureringsläge, med parameter P50, i ett intervall mellan 5 och 300 sekunder (se avsnitt 10.).

Fabriksinställt värde: 60 sekunder

År	Månad	Dag	Timme	Minut	Sekund	Ugns- temperatur	Börvärde	Omgivnings- temperatur	Program	Segment	Händelse	Status
2023	4	1	20	8	52	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	9	7	26,7	28	24,2	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	9	22	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	9	37	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	10	52	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	10	7	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	10	22	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	10	37	26,7	28	24	7	1	0	Uppvärmningsramp
2023	4	1	20	10	52	26,7	28	23,9	7	1	0	Uppvärmningsramp

Notera:

Kolumnen "Händelse" i loggfilen visar att den växlande utgången i det genomförda brännprogrammet var aktiv vid den angivna tiden. Denna funktion är inte tillgänglig med ugnsautomatiken ST 310 och visas därför alltid med "0".

8.3.10. Lagring på USB-minne

Ugnsautomatiken skriver inte över filer som redan har genererats på det isatta USB-minnet. Det är lämpligt att regelbundet överföra genererade filer från USB-minnet till en dator för att ha filerna till hands för utvärdering och inte överskrida USB-minnets lagringskapacitet.

8.4. ROHDEgraph

8.4.1. Allmän information

ROHDEgraph är en datorprogramvara för visualisering och arkivering av brännkurvor, utgående från de värden som ugnsautomatiken har mätt upp.

Registrering av data		Med ugnsautomatiken och ett anslutet USB-minne registreras bränndata automatiskt under bränningen.
Överföring till PC		Loggfilen från ugnsautomatiken kan överföras till datorn via USB- minnet.
Utvärdering och arkivering	E	Datorn presenterar loggdata med ROHDEgraph som en Excel-fil och en brännkurva.
Systemförut- sättningar		Windows/Mac och en aktuell version av Microsoft Excel.

Information och programfiler för nedladdning finns på:

www.rohde.eu/graph



8.4.2. Innebörden av statuskoder för ugnsautomatiken i ROHDEgraph

Värdena i kolumnen "Controller Status" i ROHDEgraph-loggfilen har följande betydelser.

Kod nr	Beskrivning
1	Ugnsautomatiken är inaktiv (inget program körs).
2	Startfördröjning aktiv i ugnsautomatiken.
7	Uppvärmningsramp aktiv i ugnsautomatiken.
8	Styrprogrammet har pausats under en uppvärmningsramp.
9	Nedkylningsramp aktiv i ugnsautomatiken.
10	Styrprogrammet har pausats under en nedkylningsramp.
11	Utjämningstid aktiv i ugnsautomatiken.
12	Styrprogrammet har pausats under en utjämningstid.
13	Ugnen svalnar i slutet av ett program, men temperaturen ligger fortfarande över 40 °C.
14	Ugnen har svalnat och temperaturen understiger 40 °C.
15	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 0" (Internt datafel).
16	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 1" (Ugnen värmer för långsamt).
17	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 2" (Termoelement defekt).
18	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 3" (Termoelement anslutet med fel polaritet).
19	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 4" (Ugnen svalnar för långsamt).
20	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 5" (Övertemperatur).
21	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 6" (Maximal bränntid har överskridits).
22	Ugnsautomatiken visar felmeddelandet "Err. 7" (Omgivningstemperatur för hög).

Notera:

Kodnumren 1 och 2 visas normalt inte i loggfilen, eftersom loggfilen bara skrivs när ett program är aktivt.

9. Störningar

9.1. Säkerhetsanvisningar

FARA



Skilj ugnsautomatiken och ugnen från det elektriska matningsnätet före felsöknings- och reparationsarbeten.

Fara för allvarliga person- och sakskador eller dödsfall.

NOTERA



Vid fel som du inte kan åtgärda själv, kontakta en elektriker, återförsäljaren eller tillverkaren.

NOTERA



I händelse av störningar som har att göra med ugnen som ugnsautomatiken är ansluten till, är det viktigt att följa bruksanvisningen för ugnen.

NOTERA



Öppna inte ugnsautomatikens kapsling! Det finns inga delar inuti kapslingen som ska underhållas av användaren.

9.2. Allmänna störningar

Störning	Orsak	Åtgärd
	Ugnen saknar elektrisk matning.	 Kontrollera ugnens anslutningskabel och stickkontakt. Kontrollera säkringarna i den grupp som matar ugnen. Följ i bruksanvisningen för ugnen.
Ugnsautomatiken kan inte sättas på.	En säkerhetsanordning på ugnen har löst ut och har brutit den elektriska matningen till ugnen.	Följ i bruksanvisningen för ugnen.
	Ugnsautomatikens kabel är inte ansluten eller felaktigt ansluten till ugnen.	Kontrollera anslutningskabeln till ugnen.
	Säkringen i ugnsautomatiken har löst ut och måste bytas.	Se följande avsnitt i denna bruksanvisning.
Ugnsautomatiken visar ett felmeddelande.	Ett fel har uppstått i ugnsautomatiken.	Se avsnitt 7 i denna bruksanvisning.

9.3. Byte av säkring i ugnsautomatiken

9.3.1. Allmän beskrivning

Om ugnsautomatiken inte kan startas och andra fel kan uteslutas, kontrollera eller byt smältsäkringen i ugnsautomatikens kapsling.

9.3.2. Reservdel som krävs

Finsäkring 0,5 A T (trög), keramisk ROHDE art.nr 704850

9.3.3. Byte av säkring

Steg	Åtgärd	Anmärkning		
1	Stäng av ugnsautomatiken.			
2	Stäng av ugnen helt.	Ställ huvudströmbrytaren på ugnen i läge "0/FRÅN" och/eller dra ur stickkontakten.		
3	Koppla bort ugnsautomatikens anslutningskabel från ugnen.			
4	Ta ur säkringshållaren på kapslingens undersida.	Verktyg: Spårskruvmejsel 7 mm		
5	 Säkringshållaren sitter fast med ett så kallat bajonettlås: 1) För in verktyget i säkringshållarens spår. 2) Tryck in säkringshållaren något med verktyget. 3) Vrid samtidigt säkringshållaren något moturs så att den lossnar från sin spärr. 	Verktyg: Spårskruvmejsel 7 mm		
6	Ta ut säkringshållaren med säkringen ur kapslingen.			
7	Sätt i en ny säkring. Säkringen kan vändas godtyckligt.	Smältsäkringstyp: Finsäkring, 0,5 A trög, 5 mm x 20 mm, keramisk ROHDE best.nr: 704850		
8 X	Sätt tillbaka säkringshållaren med säkringen i omvänd ordning.	Verktyg: Spårskruvmejsel 7 mm		
9	Anslut ugnsautomatikens anslutningskabel till ugnen igen.			
10	Slå på ugnen.	Ställ huvudströmbrytaren på ugnen i läge "I/TILL" och/eller sätt i stickkontakten.		
11	Starta ugnsautomatiken.			
12	Kontrollera ugnsautomatikens funktion.	Om ugnsautomatiken fortfarande inte kan sättas på, kontakta en elektriker, återförsäljaren eller tillverkaren.		

10.1. Allmän beskrivning

Genom att ändra de tillgängliga parametrarna kan ugnsautomatiken anpassas efter dina individuella behov.

10.2. Tillgängliga parametrar

Parameter- nummer	Funktion	Min. värde	Max. värde	Fabriksinställning	Beskrivning av värde
14	Visning av ugnseffekt i kW	0	9999	0	1 enhet = 0,1 kW t.ex.: För en ugn med 10 kW uteffekt (se ugnens märkskylt), ange värdet "100" här.
50	Registreringsintervall data till USB i s	5	300	60	1 steg = 1 s (sekund)
60	Temperaturvisning i °C eller °F	0	1	0	$ \begin{array}{l} 0 = {}^{\circ}C \\ 1 = {}^{\circ}F \end{array} $

10.3. Ändring av parameter

Steg	Display	Beskrivning	Anmärkning
1		Stäng av ugnsautomatiken.	
2	8.8.8.8.	Starta ugnsautomatiken och tryck samtidigt på tangenten 🖻.	
2	F 1.0 0	Fortsätt att hålla tangenten 闸 intryckt.	
3	EC.S	Håll tangenten 🗭 intryckt tills typen av termoelement visas på huvuddisplayen.	Termoelementtypen visas bara och kan inte ändras i detta läge. Termoelementet är förkonfigurerat från fabrik.
4	EC.S	Släpp upp tangenten 💌.	
5	P14-	Huvuddisplayen visar den första konfigurerbara parametern.	
6	P60-	Genom att trycka på tangenterna () och () kan du välja den parameter som ska konfigureras.	
7	0	Med tangenten 🕑 kan du anropa det inställda värdet för parametern som ska konfigureras.	
8	1	Använd tangenterna och för att ändra värdet.	

Steg	Display	Beskrivning	Anmärkning
9	1	Du kan spara värdet med tangenten 🖭.	
10		Displayen på ugnsautomatiken blir mörk i 2–3 sekunder och ugnsautomatiken startar därefter om automatiskt.	
11	20	Efter omstarten är ugnsautomatiken klart för normal drift igen.	Det inställda värdet lagras nu permanent för respektive parameter.

11. Rengöring av ugnsautomatik

11.1. Allmänna säkerhetsanvisningar



11.2. Rengöringsanvisningar

- \Rightarrow Ta bort föroreningar med en ren och torr trasa.
- \Rightarrow Använd inte rengöringsmedel.
- \Rightarrow Spruta aldrig mot ugnsautomatiken med vattenstråle eller högtryckstvätt.
- \Rightarrow Använd inte tryckluft för rengöring.

12. Bortskaffning av ugnsautomatik

NOTERA



Produkten måste bortskaffas på korrekt sätt när den har tjänat ut.

- ⇒ Elektriska apparater får aldrig bortskaffas som hushållsavfall. Elektriska apparater måste samlas in separat för korrekt hantering och bortskaffas.
- \Rightarrow På så sätt bidrar du till insamling, återvinning och återanvändning av råvaror.
- ⇒ För att skydda miljön används i första hand komponenter och förpackningar som är enkla att bortskaffa.
- \Rightarrow Vid kassering av ugnsautomatiken, följ nationella lagar, föreskrifter och standarder.



13.1. Garantibestämmelser

Vi garanterar korrekt utförande och felfri funktion hos den levererade ugnsautomatiken och ger en generell 36månaders garanti från fakturadatumet (gäller inte slitdelar). Undantag från garantitiden anges på fakturan för ugnsautomatiken.

Förutom slitdelar gäller följande undantag från garantin:

- Smältsäkring (slitdel)
- Skador orsakade av kunden.
- Skador orsakade av hög värme, på grund av att ugnsautomatiken har placerats på ugnen.
- Skador orsakade av felaktig hantering.
- Efterföljande ombyggnader eller ändringar av ugnsautomatiken som inte auktoriserats av tillverkaren eller godkänts skriftligen.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för felaktig hantering och därav följande skador.

13.2. Immateriella rättigheter/varumärken/ansvarsfriskrivning

Innehållet i denna bruksanvisning kan variera beroende på att tekniska förändringar har gjorts. Informationen i denna bruksanvisning kontrolleras regelbundet och nödvändiga korrigeringar förs in i senare upplagor. Denna bruksanvisning omfattas inte av den automatiska ändringstjänsten. Allmänspråkliga namn, handelsnamn, produktbeskrivningar etc. i denna bruksanvisning återges utan särskild märkning, då de antas vara allmänt kända. Dessa namn och beteckningar kan dock tillhöra företag eller organisationer.



14. Försäkran om överensstämmelse

Vi försäkrar härmed att relevanta och väsentliga krav i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU är uppfyllda.

Tillverkare:

Helmut ROHDE GMBH Ried 9 83134 Prutting Tyskland

Genom inom EU bosatt person som är behörig att sammanställa relevanta tekniska dokument:

Helmut ROHDE GMBH Stefan Meier Ried 9 83134 Prutting Tyskland

Det fullständiga ansvaret för utfärdande av denna försäkran om överensstämmelse ligger hos tillverkaren av den produkt som beskrivs nedan.

Beskrivning och identifiering

Produkt: Modell: Syfte: Ugnsautomatik ST 310 Styrning av keramikugnar

Bland annat följande harmoniserade standarder har tillämpats:

EN 60730-1:2021-06 EN 60335-1:2012-10 Automatiska elektriska styrenheter, Del 1: Allmänna fordringar Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål, Del 1: Allmänna fordringar

Vi försäkrar också att specifik teknisk dokumentation har upprättats. Den tekniska dokumentationen får vid motiverad begäran översändas till en nationell myndighet.

B. Blde

Benjamin Rohde (verkställande direktör)

(Underskrift)

Prutting, den 4 augusti 2023

(Ort, datum)



Helmut Rohde GmbH

Ried 9 83134 Prutting

C +49 8036 674976-10

+49 8036 674976-19

info@rohde.euwww.rohde.eu

20230804-01